

VOLNA

VOLNA

Производитель: ООО «Эквил». Адрес: 607620, Россия,  
Нижегородская обл., Богородский р-н, пос. Центральный,  
Производственная зона, Тел: +7 (831) 437-86-50,  
e-mail: sale@equil.ru

Производитель оставляет за собой право вносить изменения в конструкцию, комплектацию или технологию изготовления изделия с целью улучшения его свойств.

04/2026

volnann.ru



КАТАЛОГ  
ПОЛОТЕНЦЕСУШИТЕЛЕЙ



## СОДЕРЖАНИЕ



**ЭССЕНСВОРМ**

4



**ТЕРМОСЕНС**

8




**АКВАТЕРМ**

10



**СМАРТВОРМ**

12



**ВОРМТАЧ**

16



**КОМФОРТФЛОУ**

20

**Условные обозначения:**



подключение  
в розетку




прямое  
подключение



**Полотенцесушитель электрический  
бытовой «ЭССЕНСВОРМ» 180x910, белый**

Арт. psEW.04-14  
Ш180xВ910 мм  
4 перекладины

**Тип выключателя:** панель управления  
с таймером и регулятором




**Полотенцесушитель электрический  
бытовой «ЭССЕНСВОРМ» 180x910, черный**

Арт. psEW.04-15  
Ш180xВ910 мм  
4 перекладины

**Тип выключателя:** панель управления  
с таймером и регулятором





**Полотенцесушитель электрический  
бытовой «ЭССЕНСВОРМ» 180x910, графит**

Арт. psEW.04-47  
Ш180xВ910 мм  
4 перекладины

**Тип выключателя:** панель управления  
с таймером и регулятором






**Полотенцесушитель электрический  
бытовой «ТЕРМОСЕНС» 150x800, белый**

Арт. psTS.03-14  
Ш150xВ800 мм  
3 перекладины

**Тип выключателя:** панель управления  
с таймером и регулятором



**Полотенцесушитель электрический  
бытовой «ТЕРМОСЕНС» 150x800, черный**

Арт. psTS.03-15  
Ш150xВ800 мм  
3 перекладины

**Тип выключателя:** панель управления  
с таймером и регулятором





**Полотенцесушитель электрический  
бытовой «АКВАТЕРМ» 110x1200, белый**

Арт. psAT.02-14  
Ш110xВ1200 мм  
2 перекладины

**Тип выключателя:** панель управления  
с таймером и регулятором



**Полотенцесушитель электрический  
бытовой «АКВАТЕРМ» 110x1200, черный**

Арт. psAT.02-15  
Ш110xВ1200 мм  
2 перекладины

**Тип выключателя:** панель управления  
с таймером и регулятором





**Полотенцесушитель электрический  
бытовой «СМАРТВОРМ» 430x680, белый**

Арт. psSW.06-14  
Ш430xВ680 мм  
6 перекладин

**Тип выключателя:** сенсорный  
терморегулятор



**Полотенцесушитель электрический  
бытовой «СМАРТВОРМ» 430x680, черный**

Арт. psSW.06-15  
Ш430xВ680 мм  
6 перекладин

**Тип выключателя:** сенсорный  
терморегулятор





**Полотенцесушитель электрический  
бытовой «СМАРТВОРМ» 530x870, белый**

Арт. psSW.08-14  
Ш530xВ870 мм  
8 перекладин

**Тип выключателя:** сенсорный  
терморегулятор



**Полотенцесушитель электрический  
бытовой «СМАРТВОРМ» 530x870, черный**

Арт. psSW.08-15  
Ш530xВ870 мм  
8 перекладин

**Тип выключателя:** сенсорный  
терморегулятор





**Полотенцесушитель электрический  
бытовой «ВОРМТАЧ» 430x620, белый**

Арт. psWT.06-14  
Ш430xВ620 мм  
6 перекладин

**Тип выключателя:** кнопка вкл/выкл



**Полотенцесушитель электрический  
бытовой «ВОРМТАЧ» 430x620, черный**

Арт. psWT.06-15  
Ш430xВ620 мм  
6 перекладин

**Тип выключателя:** кнопка вкл/выкл





**Полотенцесушитель электрический  
бытовой «ВОРМТАЧ» 530x810, белый**

Арт. psWT.08-14  
Ш530xВ810 мм  
8 перекладин

**Тип выключателя:** кнопка вкл/выкл



**Полотенцесушитель электрический  
бытовой «ВОРМТАЧ» 530x810, черный**

Арт. psWT.08-15  
Ш530xВ810 мм  
8 перекладин

**Тип выключателя:** кнопка вкл/выкл





**Полотенцесушитель электрический  
бытовой «КОМФОРТФЛОУ» 530x510, белый**

Арт. psCF.04-14  
Ш530xВ510 мм  
4 перекладины

**Тип выключателя:** кнопка вкл/выкл



**Полотенцесушитель электрический  
бытовой «КОМФОРТФЛОУ» 530x510, черный**

Арт. psCF.04-15  
Ш530xВ510 мм  
4 перекладины

**Тип выключателя:** кнопка вкл/выкл





**Полотенцесушитель электрический  
бытовой «КОМФОРТФЛОУ» 430x610, белый**

Арт. psCF.06-14  
Ш430xВ610 мм  
6 перекладин

**Тип выключателя:** кнопка вкл/выкл



**Полотенцесушитель электрический  
бытовой «КОМФОРТФЛОУ» 430x610, черный**

Арт. psCF.06-15  
Ш430xВ610 мм  
6 перекладин

**Тип выключателя:** кнопка вкл/выкл





**Полотенцесушитель электрический  
бытовой «КОМФОРТФЛОУ» 530x810, белый**

Арт. psCF.08-14  
Ш530xВ810 мм  
8 перекладин

**Тип выключателя:** кнопка вкл/выкл



**Полотенцесушитель электрический  
бытовой «КОМФОРТФЛОУ» 530x810, черный**

Арт. psCF.08-15  
Ш530xВ810 мм  
8 перекладин

**Тип выключателя:** кнопка вкл/выкл





A tall, white, narrow cabinet with a two-door design. The upper door is tall and narrow, featuring a frosted glass panel with a white diamond lattice pattern. The lower door is shorter and wider, with a solid white finish. The cabinet is supported by four thin, gold-colored legs.

A white vanity unit consisting of a pedestal sink on top of a cabinet. The cabinet has two doors: the left one is tall and narrow with a frosted glass panel and a white diamond lattice pattern, while the right one is shorter and wider with a solid white finish. The vanity is supported by four thin, gold-colored legs. On top of the sink, there is a chrome faucet, a small white jar, and a glass reed diffuser. Above the vanity is a white wall-mounted mirror cabinet with a frosted glass panel and a white diamond lattice pattern on the left side, and a full-length mirror on the right side. The mirror cabinet has a thin, gold-colored light strip at the top.

A white, wall-mounted towel rack with five horizontal bars. Two dark green towels are hanging from the second and third bars from the top.

A white, curved, freestanding bathtub. On the edge of the tub, there is a wooden tray holding two white candles.

A small, rustic wooden stool with three legs. On top of the stool, there is a white jar, a small bottle, and a folded white towel. To the right of the stool is a white ceramic vase containing a dried palm frond.

A large, green, leafy potted plant in a white ceramic pot. The plant has many small, oval-shaped leaves and is positioned in the corner of the room.